



SYM96 1500/5A 600 kvar

SYM96 1500/5A 600 kvar, Escala intermutável para varímetro monofásico YMC 96

Código: M132JR. **DESCATALOGADO**

- > Sistema: Monofásico
- > Intervalo de Medida (A): 1500/5
- > Escala completa: 600 kvar
- > Equipamento: SYM96
- > Módulos: 96x96

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	84 x 84 x 1 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,008

SYM/SYT

Escala intermutável para varímetro YMC/YTC

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Módulos	Equipamento	Escala completa
M132J9.	SYM96 50/5A 20 kvar	50/5	96x96	SYM96	20 kvar
M132JC.	SYM96 100/5A 40 kvar	100/5	96x96	SYM96	40 kvar
M132JE.	SYM96 150/5A 60 kvar	150/5	96x96	SYM96	60 kvar
M132JF.	SYM96 200/5A 80 kvar	200/5	96x96	SYM96	80 kvar
M132JH.	SYM96 300/5A 120 kvar	300/5	96x96	SYM96	120 kvar
M132JJ.	SYM96 400/5A 160 kvar	400/5	96x96	SYM96	160 kvar
M132JK.	SYM96 500/5A 200 kvar	500/5	96x96	SYM96	200 kvar
M132JL.	SYM96 600/5A 240 kvar	600/5	96x96	SYM96	240 kvar
M132JP.	SYM96 1000/5A 400 kvar	1000/5	96x96	SYM96	400 kvar
M132JR.	SYM96 1500/5A 600 kvar	1500/5	96x96	SYM96	600 kvar
M132JS.	SYM96 2000/5A 800 kvar	2000/5	96x96	SYM96	800 kvar
M132JU.	SYM96 3000/5A 1,2 Mvar	3000/5	96x96	SYM96	1,2 Mvar
M132JV.	SYM96 4000/5A 1,6 Mvar	4000/5	96x96	SYM96	1,6 Mvar
M132JW.	SYM96 5000/5A 2,0 Mvar	5000/5	96x96	SYM96	2,0 Mvar
M132K9.	SYT96E 50/5A 30 Kvar	50/5	96x96	SYT96E	30 kvar
M132KB.	SYT96E 75/5A 50 Kvar	75/5	96x96	SYT96E	50 kvar
M132KC.	SYT96E 100/5A 60 Kvar	100/5	96x96	SYT96E	60 kvar
M132KE.	SYT96E 150/5A 90 Kvar	150/5	96x96	SYT96E	90 kvar
M132KF.	SYT96E 200/5A 120 Kvar	200/5	96x96	SYT96E	120 kvar
M132KH.	SYT96E 300/5A 180 Kvar	300/5	96x96	SYT96E	180 kvar
M132KJ.	SYT96E 400/5A 240 Kvar	400/5	96x96	SYT96E	240 kvar
M132KK.	SYT96E 500/5A 300 Kvar	500/5	96x96	SYT96E	300 kvar
M132KL.	SYT96E 600/5A 360 Kvar	600/5	96x96	SYT96E	360 kvar



SYM96 1500/5A 600 kvar

Código: M132JR.

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Módulos	Equipamento	Escala completa
M132KP.	SYT96E 1000/5 600 Kvar	1000/5	96x96	SYT96E	600 kvar
M132KR.	SYT96E 1500/5 900 Kvar	1500/5	96x96	SYT96E	900 kvar
M132KS.	SYT96E 2000/5 1,2 Mvar	2000/5	96x96	SYT96E	1,2 Mvar
M132KU.	SYT96E 3000/5 1,8 Mvar	3000/5	96x96	SYT96E	1,8 Mvar
M132KV.	SYT96E 4000/5 2,4 Mvar	4000/5	96x96	SYT96E	2,4 Mvar
M132KW.	SYT96E 5000/5A 3 Mvar	5000/5	96x96	SYT96E	3 Mvar
M132L9.	SYT96AN 50/5A 30kvar	50/5	96x96	SYT96AN	30 kvar
M132LB.	SYT96AN 75/5A 50kvar	75/5	96x96	SYT96AN	50 kvar
M132LC.	SYT96AN 100/5A 60kvar	100/5	96x96	SYT96AN	60 kvar
M132LE.	SYT96AN 150/5A 90kvar	150/5	96x96	SYT96AN	90 kvar
M132LF.	SYT96AN 200/5 120kvar	200/5	96x96	SYT96AN	120 kvar
M132LH.	SYT96AN 300/5 180kvar	300/5	96x96	SYT96AN	180 kvar
M132LJ.	SYT96AN 400/5 240kvar	400/5	96x96	SYT96AN	240 kvar
M132LK.	SYT96AN 500/5 300kvar	500/5	96x96	SYT96AN	300 kvar
M132LL.	SYT96AN 600/5 360kvar	600/5	96x96	SYT96AN	360 kvar
M132LP.	SYT96AN 1000/5 600kvar	1000/5	96x96	SYT96AN	600 kvar
M132LR.	SYT96AN 1500/5 900kvar	1500/5	96x96	SYT96AN	900 kvar
M132LS.	SYT96AN 2000/5 1,2Mvar	2000/5	96x96	SYT96AN	1,2 Mvar
M132LU.	SYT96AN 3000/5 1,8Mvar	3000/5	96x96	SYT96AN	1,8 Mvar
M132LV.	SYT96AN 4000/5 2,4Mvar	4000/5	96x96	SYT96AN	2,4 Mvar
M132LW.	SYT96AN 5000/5A 3Mvar	5000/5	96x96	SYT96AN	3 Mvar