



## SYT96AN 50/5A 30kvar

SYT96AN 50/5A 30kvar, scala intermutável para varímetro trifásico YTC96AN, panel 96x96

Código: M132L9. **DESCATALOGADO**

- > Sistema: Trifásicos
- > Intervalo de Medida (A): 50/5
- > Escala completa: 30 kvar
- > Equipamento: SYT96AN
- > Módulos: 96x96

### Especificações


#### Características mecânicas

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 84 x 84 x 1 (mm) |
| Peso (kg)                         | 0,008            |

#### SYM/SYT

Escala intermutável para varímetro YMC/YTC

| CÓDIGO  | MODELO                 | Intervalo de Medida (A) | Módulos | Equipamento | Escala completa |
|---------|------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------|
| M132J9. | SYM96 50/5A 20 kvar    | 50/5                    | 96x96   | SYM96       | 20 kvar         |
| M132JC. | SYM96 100/5A 40 kvar   | 100/5                   | 96x96   | SYM96       | 40 kvar         |
| M132JE. | SYM96 150/5A 60 kvar   | 150/5                   | 96x96   | SYM96       | 60 kvar         |
| M132JF. | SYM96 200/5A 80 kvar   | 200/5                   | 96x96   | SYM96       | 80 kvar         |
| M132JH. | SYM96 300/5A 120 kvar  | 300/5                   | 96x96   | SYM96       | 120 kvar        |
| M132JJ. | SYM96 400/5A 160 kvar  | 400/5                   | 96x96   | SYM96       | 160 kvar        |
| M132JK. | SYM96 500/5A 200 kvar  | 500/5                   | 96x96   | SYM96       | 200 kvar        |
| M132JL. | SYM96 600/5A 240 kvar  | 600/5                   | 96x96   | SYM96       | 240 kvar        |
| M132JP. | SYM96 1000/5A 400 kvar | 1000/5                  | 96x96   | SYM96       | 400 kvar        |
| M132JR. | SYM96 1500/5A 600 kvar | 1500/5                  | 96x96   | SYM96       | 600 kvar        |
| M132JS. | SYM96 2000/5A 800 kvar | 2000/5                  | 96x96   | SYM96       | 800 kvar        |
| M132JU. | SYM96 3000/5A 1,2 Mvar | 3000/5                  | 96x96   | SYM96       | 1,2 Mvar        |
| M132JV. | SYM96 4000/5A 1,6 Mvar | 4000/5                  | 96x96   | SYM96       | 1,6 Mvar        |
| M132JW. | SYM96 5000/5A 2,0 Mvar | 5000/5                  | 96x96   | SYM96       | 2,0 Mvar        |
| M132K9. | SYT96E 50/5A 30 Kvar   | 50/5                    | 96x96   | SYT96E      | 30 kvar         |
| M132KB. | SYT96E 75/5A 50 Kvar   | 75/5                    | 96x96   | SYT96E      | 50 kvar         |
| M132KC. | SYT96E 100/5A 60 Kvar  | 100/5                   | 96x96   | SYT96E      | 60 kvar         |
| M132KE. | SYT96E 150/5A 90 Kvar  | 150/5                   | 96x96   | SYT96E      | 90 kvar         |
| M132KF. | SYT96E 200/5A 120 Kvar | 200/5                   | 96x96   | SYT96E      | 120 kvar        |
| M132KH. | SYT96E 300/5A 180 Kvar | 300/5                   | 96x96   | SYT96E      | 180 kvar        |
| M132KJ. | SYT96E 400/5A 240 Kvar | 400/5                   | 96x96   | SYT96E      | 240 kvar        |
| M132KK. | SYT96E 500/5A 300 Kvar | 500/5                   | 96x96   | SYT96E      | 300 kvar        |
| M132KL. | SYT96E 600/5A 360 Kvar | 600/5                   | 96x96   | SYT96E      | 360 kvar        |



# SYT96AN 50/5A 30kvar

Código: M132L9.

| CÓDIGO  | MODELO                 | Intervalo de Medida (A) | Módulos | Equipamento | Escala completa |
|---------|------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------|
| M132KP. | SYT96E 1000/5 600 Kvar | 1000/5                  | 96x96   | SYT96E      | 600 kvar        |
| M132KR. | SYT96E 1500/5 900 Kvar | 1500/5                  | 96x96   | SYT96E      | 900 kvar        |
| M132KS. | SYT96E 2000/5 1,2 Mvar | 2000/5                  | 96x96   | SYT96E      | 1,2 Mvar        |
| M132KU. | SYT96E 3000/5 1,8 Mvar | 3000/5                  | 96x96   | SYT96E      | 1,8 Mvar        |
| M132KV. | SYT96E 4000/5 2,4 Mvar | 4000/5                  | 96x96   | SYT96E      | 2,4 Mvar        |
| M132KW. | SYT96E 5000/5A 3 Mvar  | 5000/5                  | 96x96   | SYT96E      | 3 Mvar          |
| M132L9. | SYT96AN 50/5A 30kvar   | 50/5                    | 96x96   | SYT96AN     | 30 kvar         |
| M132LB. | SYT96AN 75/5A 50kvar   | 75/5                    | 96x96   | SYT96AN     | 50 kvar         |
| M132LC. | SYT96AN 100/5A 60kvar  | 100/5                   | 96x96   | SYT96AN     | 60 kvar         |
| M132LE. | SYT96AN 150/5A 90kvar  | 150/5                   | 96x96   | SYT96AN     | 90 kvar         |
| M132LF. | SYT96AN 200/5 120kvar  | 200/5                   | 96x96   | SYT96AN     | 120 kvar        |
| M132LH. | SYT96AN 300/5 180kvar  | 300/5                   | 96x96   | SYT96AN     | 180 kvar        |
| M132LJ. | SYT96AN 400/5 240kvar  | 400/5                   | 96x96   | SYT96AN     | 240 kvar        |
| M132LK. | SYT96AN 500/5 300kvar  | 500/5                   | 96x96   | SYT96AN     | 300 kvar        |
| M132LL. | SYT96AN 600/5 360kvar  | 600/5                   | 96x96   | SYT96AN     | 360 kvar        |
| M132LP. | SYT96AN 1000/5 600kvar | 1000/5                  | 96x96   | SYT96AN     | 600 kvar        |
| M132LR. | SYT96AN 1500/5 900kvar | 1500/5                  | 96x96   | SYT96AN     | 900 kvar        |
| M132LS. | SYT96AN 2000/5 1,2Mvar | 2000/5                  | 96x96   | SYT96AN     | 1,2 Mvar        |
| M132LU. | SYT96AN 3000/5 1,8Mvar | 3000/5                  | 96x96   | SYT96AN     | 1,8 Mvar        |
| M132LV. | SYT96AN 4000/5 2,4Mvar | 4000/5                  | 96x96   | SYT96AN     | 2,4 Mvar        |
| M132LW. | SYT96AN 5000/5A 3Mvar  | 5000/5                  | 96x96   | SYT96AN     | 3 Mvar          |